

Download User Manual

Download on Mobile App

bryton
Rider 15

Quick Start Guide
快速使用指南
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida introduttiva
Guia de iniciación
Aan de slag
Guia de consulta rápida
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내
Gyors üzembelyezési útmutató
Hurtigstartguide
Ghid rapid de utilizare
คู่มือเริ่มการใช้งานฉบับย่อ

www.brytonsport.com

Bryton

Getting Started

PC

At least 4 Hours

Menu / Back **B**

A Power/OK

C Page/Backlight

- Power On**
- Select Unit**
km/h, °C or mi/h, °F
- Get GPS Signal**
Searching GPS Signal
- Start Riding**
Without Recording
Recording
- Pause**
Pause
- Stop Riding**
Stop
- Power Off**
(Long Press)

Settings

BIKE

ALT

SYNC

DEL

GPS

UNIT

HOUR

HE

ODO

A Bike

B Altitude

C Sync

D Delete

E GPS

F Unit

G Hour

H NE

I ODO

A Bike 1 or Bike 2

Select Bike
Bike1 or Bike2

Tire Size

Select Number

0-9	2096
0-9	2096
0-9	2096
0-9	2096

refer to User Manual for tire size.

B Altitude

Select Number

- or 0	00030
0-9	00030
0-9	00030
0-9	00030

D Delete

Select Number

>8h	
>16h	
>24h	
ALL	

>8h, >16h, >24h works only when the storage is less than 8h, 16h, 24h.

E GPS

Select Unit

GPS

OFF

F Unit

Select Unit

km/h or mi/h

Temperature

Select Unit of Temperature

°C or °F

G 12h or 24h

Select Number

- or 0	00:00
1 or 2	00:00
00 or 30	00:00

Daylight Saving

Select Number

- or 0	00:00
1 or 2	00:00
00 or 30	00:00

H Heading

Select Heading Mode

Heading or Compass

I Odometer

Select Number

0-9	00000
0-9	00000
0-9	00000
0-9	00000
0-9	00000

Sensors Pairing

C1 Heart Rate

SCAN

WAIT

YES

C2 Speed

SCAN

WAIT

YES

C3 Cadence

SCAN

WAIT

YES

C4 Combo Sensor

SCAN

WAIT

YES

rotate crank and wheel a few times to wake Bryton Smart Sensors up. The sensors can only be paired when they are awake, or they would go back to sleep to preserve power.

Upload Trips

- Power on your Rider
- Enable Bluetooth
- Sign up Bryton App
- Tap BT Sync to Pair & Upload

Install the Speed/Cadence Sensor (Optional)

Speed Sensor

Cadence Sensor

Remove battery tab before use

The Bryton Smart Speed / Cadence Sensor contains a user-replaceable CR2032 battery.

Install Heart Rate Belt (Optional)

Electrodes

Strap

The Bryton Smart HR Sensor contains a user-replaceable CR2032 battery.

Detach if no use.

Hand wash after use.

Install Rider

Mount Rider to the Bike

- F-Mount (Optional)
-

ENG

Key Functions

A Power/OK (**○** / **■** **○** **●**)

Power On/Off: Press to turn the device on. Long press to turn the device off.

Recording: In free cycling, press to start recording. When recording, press to stop recording.
OK: In Menu, press to confirm a selection.

B Menu (**MENU**)

Enter/Exit Menu: Press to enter/exit menu mode. Press to return to the main menu.

C Backlight/Page (※/**▼**)

Backlight: Long press to turn on/off backlight.

Select Options: In Menu, press to move down and scroll through menu options.

Switch Pages: In Meter mode, press to switch meter screen page.

Reboot: Press 2 keys (**○** / **MENU**) and release at the same time to reboot the device.



Bryton Mobile App

After Bluetooth pairing with Bryton App and simple setup, you can upload trips, receive phone calls, texts and email notifications*, customize data grid and manage other advanced settings.

	Bike 1 / Bike 2		Email Notification		Trip Time		Heading
	No GPS Signal (Not fixed)		Text Notification		Cadence Value		Maximum
	Weak GPS Signal		Daylight Saving Time		Heart Rate Value		Average
	Strong GPS Signal		Backlight		Maximum Heart Rate		Heart Rate Sensor
	GPS+Galileo+QZSS +Glonass		Morning Afternoon		Lactate Threshold Heart Rate		Speed Sensor
	GPS+Galileo+QZSS +BeiDou		Heart Rate Zone		Odometer		Cadence Sensor
	Bluetooth Active		Gradient		D Distance		Recording
	Power Status		Altitude Gain Altitude Loss		D1 Distance 1 D2 Distance 2		Auto Pause
	Call Notification		Ride Time		N North		

Note

- To enhance product performance, please update device firmware via Bryton Update Tool (www.brytonsport.com> (Menu)> Support > Download.) when new firmware is available.
- Please keep away from other BLE sensors during sensor pairing.
- For Video Instructions, please go to www.brytonsport.com> (Menu)> Support > Tutorial.
- For User Manual, please go to www.brytonsport.com> (Menu)> Support > Download > Manual > User Manuals.

TC

按鍵功能

A Power/OK (**○** / **■** **○** **●**)

開關機：按此鍵開啟裝置，長按此鍵關閉裝置。

記錄：騎乘時，按此鍵開始記錄。記錄時，按此鍵停止記錄。

確認：在選單中，短按進入或確認選項。

B Menu (**MENU**)

選單：短按進入或離開選單，在子選單中，按此鍵回到主選單。

C Backlight/Page (※/**▼**)

背光：長按開啟或關閉背光。

選項：在選單中，短按瀏覽選單選項。

換頁：在資訊畫面時，短按換頁瀏覽騎乘資訊。

重新啟動：同時按二個按鍵(**○** / **MENU**)放開後，即可重新啟動裝置。



Bryton 手機應用程式

藍芽配對與簡單設定後，您就能上傳紀錄至Bryton Mobile App，接收到來電、訊息和電子郵件的通知*，自訂碼錶資訊格和變更其它進階設定。

圖示說明

	自行車 1/自行車2		郵件通知		旅程時間		前往方向
	無GPS訊號 (未固定)		訊息通知		踏頻數值		最大值
	弱GPS訊號		日光節約時間		心率數值		平均值
	GPS訊號良好		背光		最大心率值		心率感測器
	GPS+伽利略+準天頂+全球衛星(Glonass)		上午下午		乳酸閾值心率		速度感測器
	GPS+伽利略+準天頂+北斗		心率區間		總里程		踏頻感測器
	藍芽使用中		坡度		D 距離		記錄中
	電力顯示		登岸升高高度 下降高度		D1 里程 1 D2 里程 2		暫停中
	來電通知		騎乘時間		N 北方		

備註

- 請定期查看Bryton Update Tool(www.brytonsport.com> (目錄) > 支援 > 下載) 並更新韌體，以確保裝置運作更順暢。
- 配對感測器時，請遠離其它藍芽感測器。
- 影片教學：請至 www.brytonsport.com> (目錄) > 支援 > 教學。
- 使用手冊：請至 www.brytonsport.com> (目錄) > 支援 > 下載 > 手冊 > 使用手冊。

JP

キーの機能

A 電源/OK (**○** / **■** **○** **●**)

電源オン/オフ：このボタンを押すと、デバイスの電源がオンになります。長押しすると、デバイスの電源がオフになります。記録：サイクリングモードでは、このボタンを押すと記録を開始します。記録中にボタンを押すと、記録をストップします。OK：メニュー画面では、このボタンを押して確定します。

Bメニュー (**MENU**)

メニュー開始/終了：このボタンを押してメニューモードを開始します。計測画面に戻る際は再度このボタンを押します。

Cバックライト/ページ (※/**▼**)

バックライト：長押ししてバックライトのオン/オフを切り替えます。オプション選択：メニュー画面でこのボタンを押すと、メニューオプションが下にスクロールします。ページ切り替え：メニュー表示中に押すと、データページが切り替わります。

リセット：Rider15を再起動するには、同時に2つのキー(**○** / **MENU**)を押します。



Brytonモバイルアプリ

BrytonアプリでBluetoothのペアリングを設定後、アクティビティのアップロード、データグリッドのカスタマイズなど詳細設定の変更、電話、SMS、電子メール通知*の受信が可能です。

アイコンの説明

	自転車1/自転車2		メール通知		経過時間		方向
	GPS信号なし (受信なし)		SMS通知		ケイデンス		最大
	信号が弱い		サマータイム		心拍数		平均
	信号が強い		バックライト		最大心拍数		心拍数センサー有効
	GPS+Galileo+QZSS +Glonass		午前午後		乳酸閾値心拍数		速度センサー有効
	GPS+Galileo+QZSS +BeiDou		心拍ゾーン		積算距離		ケイデンスセンサー有効
	Bluetooth有効		勾配		D 走行距離		記録中
	バッテリー残量		登坂高度 下降高度		D1 距離1 D2 距離2		オートポーズ
	通話通知		走行時間		N 北		

注意

- 最初にお使いになる前に必ずブライトン・アップデートツール(www.brytonsport.com> (メニュー) > サポート > ダウンロードからPCにダウンロード) でファームウェアを最新の状態にアップデートしてからお使いください。製品のパフォーマンスが向上します。
- センサーのペアリング時には他のBLEセンサー等、BLE送受信機から遠ざけてください。
- ビデオの説明をご覧になる場合は、www.brytonsport.comから、 (メニュー) > サポート > チュートリアルに進んでください。
- 取扱説明書は、www.brytonsport.comから、 (メニュー) > サポート > ダウンロード > マニュアル > ユーザーマニュアルから入手できます。

KO

주요기능

A 전원/확인 (**○** / **■** **○** **●**)

전원켜기/끄기: 누른장치가켜집니다. 길게누르면장치가꺼집니다.

기록: 자유사이클링시누르면기록이시작됩니다. 기록중누르면기록을중지합니다.

확인: 메뉴에서눌러서선택항목을확인합니다.

B 메뉴 (**MENU**)

메뉴시작/종료: 눌러서메뉴모드를시작/종료합니다. 눌러서주 메뉴로돌아갑니다.

C 조명/페이지 (※ / **▼**)

조명: 길게눌러서조명을켜거나 끄습니다.

옵션선택: 메뉴에서누르면아래로이동하면서메뉴옵션을스크롤합니다.

페이지전환: 미터모드에서누르면미터화면페이지로전환합니다.

재설정: 장치를재설정하려면 2개의 (**○** / **MENU**) 동시누에길게눌렀다가놓습니다.



Bryton 모바일앱

블루투스로 Bryton 앱과 페어링한후 간단한 설치하면 트림을 업로드하고, 전화, 문자 및 이메일 알림을 수신하고*, 데이터 그리드를 사용자 지정하고, 기타 고급 설정을 관리할 수 있습니다.

아이콘설명

	자전거 1 /자전거 2		이메일알림		트립시간		표제
	GPS 신호없음 (고정되지 않음)		문자알림		캐데런스값		최대
	GPS 신호약함		주간절약시간		심박수값		평균
	GPS 신호강함		조명		최대 심박수		심박수센서
	GPS+Galileo+QZSS +Glonass		아침 오후		LTHR		속도센서
	GPS+Galileo+QZSS +BeiDou		심박 영역		총거리계		캐데런스센서
	블루투스활용		경사도		D 거리		기록
	전원상태		고도증가/감소		D1 거리 1 D2 거리 2		자동으로 멈춤
	전화알림		라이딩시간		북쪽		

참고

- 제품 성능을 향상 시키려면 Bryton Update Tool을 통해 장치 펌웨어를 업데이트하십시오. (www.brytonsport.com> (메뉴)> 지원 > 다운로드.) 새 펌웨어를 사용할 수 있습니다.
- 센서 페어링시 다른 BLE 센서를 멀리하십시오.
- 동영상 지침을 보려면 www.brytonsport.com 으로 들어가서 Menu(메뉴) > Support(지원) > Tutorial(자문서) 순으로 선택하십시오.
- 사용 설명서를 보려면 www.brytonsport.com으로 들어가서 Menu(메뉴) > Support(지원) > Download(다운로드) > Manual(설명서) > User Manuals(사용 설명서) 순으로 선택하십시오.

FR

Fonctions des boutons

A Alimentation/OK (**○** / **■** **○** **●**)

Marche/Arrêt : Appuyez pour allumer l'appareil. Appuyez longuement pour éteindre l'appareil.

Enregistrement : En mode cyclisme libre, appuyez pour commencer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, appuyez pour arrêter l'enregistrement.

OK : Dans le menu, appuyez pour confirmer une sélection.

B Menu (**MENU**)

Ouvrir/Quitter le menu : Appuyez pour ouvrir/quitter le mode menu. Appuyez pour retourner au menu principal.

C Rétroéclairage/Page (※/**▼**)

Rétroéclairage : Appuyez longuement pour activer/désactiver le rétroéclairage.

Sélectionner des options : Dans le menu, appuyez pour descendre et faire défiler les options du menu. Faire défiler les pages : En mode Compteur, appuyez pour passer à la page de l'écran du compteur.

Reinitialiser : Appuyez simultanément sur les 2 touches (**○** / **MENU**) et relâchez-les pour redémarrer l'appareil.

Application Bryton Mobile

Après l'appairage Bluetooth avec l'application Bryton et une configuration simple, vous pouvez télécharger des parcours, personnaliser la page de données, recevoir des notifications d'appels téléphoniques, SMS, e-mails* et gérer les fonctions avancées.

	Velo 1 /Vélo 2		Notification par e-mail		Durée parcours		Direction
	Aucun signal GPS (Pas de localisation)		Notification par texte		Valeur de cadence		Maximum
	Signal GPS faible		Heure d'été		Valeur de fréquence cardiaque		Moyenne
	Signal GPS fort		Rétroéclairage		Fréquence cardiaque maximale		Capteur de fréquence cardiaque
	GPS+Galileo+QZSS +Glonass		Matin Après-midi		Fréquence cardiaque au seuil de lactate		Capteur de vitesse
	GPS+Galileo+QZSS +BeiDou		Zone de fréquence cardiaque		Odomètre		Capteur de cadence
	Bluetooth actif		Gradient		D Distance		Enregistrement
	État de l'alimentation		Gain d'altitude Perte d'altitude		D1 Distance 1 D2 Distance 2		Pause automatique
	Notification d'appel		Durée d'utilisation		N Nord		

Remarque

- Pour améliorer les performances du produit, veuillez mettre à jour le logiciel de l'appareil via Bryton Update Tool (www.brytonsport.com> (Menu)> Support > Download.) lorsqu'un nouveau logiciel est disponible.
- Veuillez rester à l'écart des autres capteurs BLE pendant l'appairage des capteurs.
- Pour des instructions vidéo, veuillez accéder à www.brytonsport.com> (Menu) > Support > Didacticiel.
- Pour obtenir le manuel d'utilisation, veuillez accéder à www.brytonsport.com> (Menu) > Support > Télécharger > Manuel > Manuels d'utilisation.

DE

Tastenfunktionen

A Ein/Aus / OK(**○** / **■** **○** **●**)

Ein-/Aussschalten: Zum Einschalten des Geräts drücken. Zum Ausschalten des Geräts lange drücken. Aufzeichnung: Beim freien Radfahren zum Starten der Aufzeichnung drücken. Während der Aufzeichnung zum Beenden der Aufzeichnung drücken. OK: Im Menü zum Bestätigen einer Auswahl drücken.

B Menü (**MENU**)

Menü aufrufen/Verlassen: Zum Aufrufen/Verlassen des Menümodus drücken. Zum Zurückkehren zum Hauptmenü drücken.

C Hintergrundbeleuchtung/Seite (※/**▼**)

Hintergrundbeleuchtung: Zum Ein-/Aussschalten der Hintergrundbeleuchtung lange drücken.

Optionen wählen: Im Menü zum Abwärtsbewegen und Durchlaufen der Menüoptionen drücken. Seiten wechseln: Im Messmodus zum Umschalten der Messbildschirmseite drücken.

Rücksetzen: Bitte drucken Sie beide Tasten (**○** / **MENU**) gleichzeitig um den Computer neu zu starten.



Bryton-Mobil-App

Nach Bluetooth-Kopplung mit der Bryton-App und der einfachen Einrichtung können Sie Ausflüge hochladen, Datenraster anpassen, Anruf-, Text- und E-Mail-Benachrichtigungen* empfangen und andere erweiterte Einstellungen verwalten.

	Fahrrad 1 /Fahrrad 2		E-Mail-Benachrichtigung		Ausflugszeit		Richtung
	Kein GPS-Signal (kein Fixpunkt)		Textbenachrichtigung		Kadenzwert		Maximum
	Schwaches GPS-Signal		Sommerzeit		Herzfrequenzwert		Durchschnitt
	Starkes GPS-Signal		Hintergrundbeleuchtung		max. Herzfrequenz		Herzfrequenzsensor
	GPS+Galileo+QZSS +Glonass		Morgen Nachmittags		LTHR		Geschwindigkeitssensor
	GPS+Galileo+QZSS +BeiDou		Herzfrequenz Zone		Hodometer		Kadenzsensor
	Bluetooth aktiv		Neigung		D Entfernung		Aufzeichnung
	Energiestatus		Höhenzunahme Höhenabnahme		D1 Entfernung 1 D2 Entfernung 2		auto. Pause
	Anrufbenachrichtigung		Trainingszeit		N Norden		

Hinweis

- Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren Sie die Gerätefirmware über das Bryton Update Tool (www.brytonsport.com> (Menü)> Support> Download), wenn neue Firmware verfügbar ist.
- Bitte halten Sie sich während der Sensorkopplung von anderen BLE-Sensoren fern.
- Bitte besuchen Sie für Videoanweisungen www.brytonsport.com > (Menü) > Kundendienst > Tutorial.
- Bitte besuchen Sie für die Bedienungsanleitung www.brytonsport.com > (Menü) > Kundendienst > Download > Manuell > Benutzerhandbuch.

IT

Funzionamento dei pulsanti

A Alimentazione/OK(**○** / **■** **○** **●**)

Accensione/spengimento: Premere per accendere il dispositivo. Premere a lungo per spegnere il dispositivo.
Registrazione: In pedatella libera, premere per avviare la registrazione. Durante la registrazione, premere per arrestare la registrazione.
OK: In Menu, premere per confermare una selezione.

B Menu (**MENU**)

Menu Invo/Escoi: Premere per accedere/uscire alla/dalla modalità Menu. Premere per tornare al menu principale.

C Retroilluminazione/Pagina (※/**▼**)

Retroilluminazione: Premere a lungo per accendere/spegnere la retroilluminazione.

Selezione opzioni: In Menu, premere per spostarsi verso il basso e scorrere tra le opzioni del menu. Cambia pagina: In modalità Griglia Info, premere per passare alla funzione successiva.

Ripristina: Premi due tasti (**○** / **MENU**) e rilasciali contemporaneamente per avviare il dispositivo.

Mobile app Bryton