



1 BURNTIME / LEUCHTDAUER

2 x click = on / HIGH: 2,30 h » 2000lm
+ 1 x click = MID: 5 h » 1100lm
+ 1 x click = LOW: 10 h » 600lm
+ 1 x click = ECO: 20 h » 300lm
+ 1 x click = Flash: 9h
+ 1 x click = Pulse: 11h
+ 1 x click = SOS: 10h
+ 1 x click 5 sec. = off

2 BATTERY STATUS

> 71%
70-31%
< 30%

3 FLUORESCENT BUTTON / FLUROSZIERENDER KNOFF

4 START-UP / INBETRIEBNAHME

Klick
Wait 3 sec.

2 x Klick

ATTENTION
ACHTUNG

Nicht in die Lichtquelle schauen.
Do not stare at the operating light source.

5 OVERHEATING / ÜBERHITZUNG

> 59 °C
[+3 °C -10%]
Operating Temperature:
-10°C - 55°C

AUTO-FUNCTION

59 °C (100 %)	
60 °C (90 %)	
63 °C (80 %)	
66 °C (70 %)	
69 °C (60 %)	
72 °C (50 %)	
75 °C (5 %)	

CONTENTS

BUSTER 2000 (IP44)

BUSTER 2000 BATTERY PACK (IP44) Art.-Nr. 17004

BUSTER 2000 CHARGER (IP20) Art.-Nr. 17005

HELMET BRACKET / HELMHALTERUNG Art.-Nr. 00467

EXTENSION CABLE / VERLÄNGERUNGSKABEL

REMOTE CONTROL / FERNBEDIENUNG (IP44) Art.-Nr. 17002

ADAPTER FOR ACTION CAMERA MOUNT Art.-Nr. 00461

SCREW BRACKET (OPTIONAL) Art.-Nr. 00460

HELMET BRACKET / HELMHALTERUNG

1. Insert the bracket into the helmet.
2. Tighten the screw.
3. Adjust the bracket position.

OPTIONAL SCREW-BRACKET MOUNT / SCREW-BRACKET HALTERUNG

1. Insert the bracket into the helmet.
2. Tighten the screw.
3. Adjust the bracket position.

BATTERY PACK
(Manufacturer: SIGMA-ELEKTRO GmbH)

1 BATTERY STATUS

100 %
75 %
50 %
25 %
1 x Klick

2 CHARGING / LADEN

ca. 5 h

3 USB CHARGING / LADEN ÜBER USB

1 x Klick

Output only
USB
Micro USB cable not incl.

Device not included

You have to push the button, once, before charging can start. The charging starts, but without pushing no charging.
Es muss vor dem Laden einmal der Knopf gedrückt werden. Somit wird der Ladevorgang / USB Output gestartet - ohne Drücken kein Laden

4 USB SILICONE PLUG

IP44
Close waterproof / Wasserfest verschließen
Please always keep the silicone plug closed after charging. / Achten Sie bitte darauf, dass die rotmarkierte Abdichtung stets korrekt verschlossen ist.

5 INSTALLATION / MONTAGE

1. Mount the light source to the handlebar.
2. Tighten the screw.
3. Adjust the light source position.

6 SLEEP MODE / SCHLAFMODUS

1h INACTIVE
Zzz
Klick

The remote control falls in a sleep mode after 1 hour of non-usage. You have to activate the BUSTER 2000 HL directly on the housing.
Die Fernbedienung geht nach 1h Inaktivität in den Schlafmodus. Die BUSTER 2000 HL muss dann am Gehäuse aktiviert werden.

7 FLUORESCENT BUTTON / FLUROSZIERENDER KNOFF

REMOTE CONTROL

1 PAIRING / VERBINDEN

Disconnect / Trennen BUSTER 2000 HL

Press for 2 sec

CONNECTING

Klick

Connect / Verbinden BUSTER 2000 HL

2 MODI

3 INSTALLATION / MONTAGE

4 REMOTE BATTERY INDICATOR / FERNBEDIENUNG BATTERIESTATUS-ANZEIGE

= OK
= 0%

5 BATTERY CHANGE / BATTERIEWECHSEL

1. Remove the battery cover.
2. Insert the battery.
3. Close the battery cover.

6 SLEEP MODE / SCHLAFMODUS

1h INACTIVE
Zzz
Klick

The remote control falls in a sleep mode after 1 hour of non-usage. You have to activate the BUSTER 2000 HL directly on the housing.
Die Fernbedienung geht nach 1h Inaktivität in den Schlafmodus. Die BUSTER 2000 HL muss dann am Gehäuse aktiviert werden.

7 FLUORESCENT BUTTON / FLUROSZIERENDER KNOFF

