


iWoc ONE
Felhasználói útmutató


MAHLE



Az akkumulátor töltése




MAHLE
SmartBike App



HL A MAHLE SmartBike APP fejlett interakciót biztosít az e-bike-oddal, ismeri annak állapotát és rögzíti az edzésedet a mobilodról. Új funkciók: Jobb adatok és vizualizáció, sötét üzemmód, biometrikus hitelesítés, műszerfalak, hatótávolság-kiterjesztő képernyő, testreszabható motorértekező és még sok más.

Alkatrész karbantartás

[illegible]

MAHLE SmartBike User Web App

HU Ha jobb adatokra, vizualizációra és dinamikus élményre van szüksége, a webes alkalmazás lehetővé teszi az olyan funkciók kezelését, mint az adatadatoknál történő zoomolás, az alábbiak közül az egyiket kiválasztva: az időtérkép, az idővonal vagy az idő-terület diagramok. Az adatok megjelenítéséhez válassza ki az adatokat, amelyeket meg szeretne nézni, majd kattintson az **Adatok** gombra.



1 A KERÉKPÁR ELEKTROMOS RENDSZERÉNEK KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA

 **Nyomja meg röviden**  **Rendszer bekapcsolása** |  **Nyomja meg hosszan**  **Rendszer kikapcsolása**

2 A RÁSEGÍTÉS SZINTJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

Röviden nyomja meg a gombot, az RGB LED fehéren villogni kezd, ez jelzi a beállított ráségítési szintet. Ha a gombot újból megnyomja, amíg a LED villog, megváltoztatja a ráségítés szintjét.



3 A VILÁGÍTÁS KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA

Röviden nyomja meg a gombot, és amikor a LED villogni kezd, nyomja meg ismét hosszán. A LED sárgára vált, ezzel megerősíti a világítás ki/bekapcsolását.

Aktuális
részegítési
szint

Nyomja
meg
hosszan

Világítás
ki/be

4 PÁROSÍTÁS BLUETOOTH-ON KERESZTÜL, ÉS ÉRTESEÍTÉSEK

Amikor a kerékpár be van kapcsolva, a rendszer automatikusan csatlakozik a legközelebbi, bekapcsolt Bluetooth-szal rendelkező telefonhoz. A kapcsolatot, vagy szétválasztást a LED kék színnel jelzi

 Amikor figyelmeztetés (vagy hívás, stb.) érkezik a telefonra, amelyre a kerékpár Bluetooth-on keresztül csatlakozik, a LED kéken világít egy rövid ideig.

5 RENDSZERHIBA ÉS SPECIÁLIS ÜZEMMÓDOK


 Ha az RGB LED PINK színben világít, akkor a kerékpár BIZTONSÁGI üzemmódban van. Vigye el a legközelebbi szaküzletbe, hogy diagnosztizálják a problémát.

 Ha az RGB LED folyamatosan PINK színben villog, akkor hiba van a rendszerben. A részletes leírás megtekintéséhez csatlakoztassa telefonját Bluetooth®-on keresztül, vagy a hibával kapcsolatos további információkért keressen fel egy hivatalos szaküzletet. Ha a probléma súlyos, a rendszer leállíthatja a ráségítést.

A kerékpár DEMO MODE-ban van, és csak 50 Km-en keresztül használható. Ezt az üzemmódot csak egy erre felhatalmazott üzletben lehet kikapcsolni. Ebben az üzemmódban a második villózás az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét jelzi.

The diagram illustrates the game's flow and controls. At the top, a green hand icon points to a blue button labeled "START". Below this, a network of circular nodes is shown. The central node is a large grey circle with a white border and the letter "A". To its left is a pink circle with "E", and below it is a pink circle with "C". To the right of "A" is a green circle with "B", and below it is a blue circle with "F", and at the bottom right is a blue circle with "N". A yellow circle with "Y" is positioned directly below "A". A green hand icon points to the "START" button, and a green thumbs-up icon is next to the "B" node. A blue arrow points from the "START" button to the "A" node. A blue arrow points from the "A" node to the "Y" node. A yellow warning triangle with an exclamation mark is positioned below the "Y" node, with the text "Vigye szervizbe!" (Take to service!) below it. A grey box at the bottom left contains four icons: a green hand icon labeled "<1 mp", a red hand icon labeled ">1 mp", a blue circular arrow icon labeled "3 mp", and a grey circle icon labeled "BE". A grey box at the bottom right contains a grey circle with an "X" and a yellow warning triangle with an exclamation mark, with the text "# HIBA" (Error) below it. The text "DEMO MÓD" (Demo Mode) is at the top left, and "BIZTONSÁGI MÓD" (Safety Mode) is in the center.

Akku töltöttségi színek (alapbeállítás)



Jelenlegi rásegítési szint (Amíg a LED villog)

