



v2.2



iWoc TRIO
Felhasználói útmutató

MAHLE





HL Csatlakoztassa a töltőt először egy konnektorhoz, majd a kerékpár töltőportjához. Az iWoc® TRIO lámpája automatikusan bekapcsol. Töltés közben a LED fényereje ciklikusan változik, színével jelezve az akkumulátor töltöttségi szintjét. Az akkumulátor akkor lesz feltöltve (>98%), ha a LED folyamatosan fehérrel világít.

MAHLE SmartBike App


HL A MAHLE SmartBike APP fejlett interakciót biztosít az e-bike-oddal, ismeri annak állapotát és rögzíti az edzéseket a mobilról. Új funkciók: jobb adatok és vizualizáció, sötét üzemmód, biometrikus hitelesítés, műszerfalak, hatótávolság-kiterjesztő képernyő, testreszabható motortérképek és még sok más.

HL **Alkatrész karbantartás**
Az eBike alkatrészei a vázszámhoz vannak rendelve. Ha egy alkatrészt kicserélnék, azt egy speciális rendszeren keresztül kell összekapcsolni a kerékpárral, amely minden, a márká által engedélyezett műszaki szervízben és üzletben elérhető. Keresse fel ezen pontok egyikét a vásárlás és csere műveletének elvégzéséhez. Az eBike alkatrészeit úgy tervezték, hogy rossz időjárási körülmények között, például esőben és hóban is használhatók legyenek, védve vannak a fagy ellen, de nem védettek a vízbe merülés vagy a nyomás alatt álló víz ellen. Fontos, hogy ha az eBike-ot autón vagy lakóközszállítóra (kívül), akkor a kerékpárt, vagy legalábbis a legkényesebb elektronikus alkatrészeket, mint például a távirányítót, a kijelzőt és az USB-port, megfelelően védje ponnyával. A távirányítót tartsa por- és vízmentes állapotban. Soha ne használjon nyomás alatt álló vízellátószereket az akkumulátor, a motor, a távirányító, a kijelző vagy a töltőport tisztításához.



MAHLE SmartBike User Web App

HL Ha jobb adatokra, vizualizációra és dinamikus élményre van szüksége, a webes alkalmazás lehetővé teszi az olyan funkciók kezelését, mint az adatvédelmi zónák és a Locate my e-bike, valamint az útvonalak részletes elemzését, hogy grafikusan összehasonlítsa az adatokat, mint a magasság, az egészséggel kapcsolatos adatok, az e-bike-ok, vagy a túra exkluzív mérőszámait a térképeken, és megossza azokat harmadik platformokon keresztül, mint a STRAVA™, a Facebook vagy a Twitter.



HL	
A	Felső gomb
B	Alsó gomb
C	Középső gomb
D	RGB LED
E	Bekapcsológomb
F	Demo üzemmód
G	Rend szer OK
H	Biztonsági üzemmód
I	Bluetooth kapcsolat
J	Erősítés
K	Akku töltöttségi szintje
L	Rásegítés szintje
M	Rásegítési szintek
N	Lámpák ki/bekapcsolása
P	Séta üzemmód

1. A KERÉKPÁR ELEKTROMOS RENDSZERÉNEK KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA

HL Nyomja meg röviden a Rendszer bekapcsolása gombot. Nyomja meg hosszan a Rendszer kikapcsolása gombot.


2. A RÁSEGÍTÉS SZINTJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

Röviden nyomja meg a gombot, az RGB LED fehérrel villogni kezd, ez jelzi a beállított rásegítési szintet. Ha a gombot újabb megnyomja, amíg a LED villog, megváltoztatja a rásegítés szintjét.




3. A VILÁGÍTÁS KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA

Röviden nyomja meg a gombot, és amikor a LED villogni kezd, nyomja meg ismét hosszan. A LED sárgára vált, ezzel megerősíti a világítás ki/bekapcsolását.



4. SÉTA ÜZEMMÓD

A B gomb benyomása és nyomva tartása a LED fehérrel villogni kezd, miután a kerékpár egyenletes 5 km/h-val kezd haladni, amíg a B gombot újabb meg nem nyomja.



5. PÁROSÍTÁS BLUETOOTH-ON KERESZTEL, ÉS ÉRTESETESEK

Amikor a kerékpár be van kapcsolva, a rendszer automatikusan csatlakozik a legközelebbi, bekapcsolt Bluetooth-szal rendelkező telefonhoz. A kapcsolatot, vagy szétkapcsolást a LED két színnel jelzi.

Amikor figyelmeztetés (vagy hívás, stb.) érkezik a telefonra, amelyre a kerékpár Bluetooth-on keresztül csatlakozik, a LED kéken világít egy rövid ideig.

6. RENDSZERHIBA ÉS SPECIÁLIS ÜZEMMÓDOK

Ha az RGB LED PINK színben világít, akkor a kerékpár BIZTONSÁGI üzemmódban van. Vigye el a legközelebbi szaküzletbe, hogy diagnosztizálják a problémát.

Ha az RGB LED folyamatosan PINK színben villog, akkor hiba van a rendszerben. A részletes leírás megtekintéséhez csatlakoztassa telefonját Bluetooth-on keresztül, vagy a hálával kapcsolatos további információkért keressen fel egy hivatalos szaküzletet. Ha a probléma súlyos, a rendszer leállíthatja a rásegítést.

A kerékpár DEMO MODE-ban van, és csak 50 Km-en keresztül használható. Ezt az üzemmódot csak egy erre felhatalmazott üzletben lehet kikapcsolni. Ebben az üzemmódban a második villogás az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét jelzi.

